

Fahrzeugtyp: **BMW X3**  
**passt auch mit Schiebedach**Artikelnummer: **41972**Modelljahr: **ab 2011 (F25)**Artikelbezeichnung: **Trenngitter**Montageposition: **Hinter den Rücksitzen,  
oberhalb der Rückenlehne**Besonderheiten: **50 x 50mm Stahlgeflecht****Stückliste:**

Pos.	Bezeichnung:	Anzahl:
1.	Gewindehaken (FS151)	2
2.	Kunststoffkappe (M-460641AA)	2
3.	Kunststoffhülse (M-460641K)	2
4.	Rändelmutter (M-460641I)	2

**Montageanleitung:**

Kunststoffkappen Pos. 2 auf die offenen Rohrenden am Trenngitter stecken. Kunststoffhülse Pos.3 in die Hülsen am Trenngitter stecken (Bild 1).

Fahrzeugseitige Netzaufnahmen im Fahrzeugdach aufklappen und Trenngitter mit den Bolzen einhängen. Gewindehaken Pos.1 in die Rückenlehnenverankerung einhängen und durch die Kunststoffhülsen am Trenngitter stecken. Rändelmutter Pos. 4 aufschrauben.

Kunststoffhülsen Pos. 2 so drehen, dass sie gleichmäßig an der Verkleidung anliegen.

**Achtung:**

Rändelmutter Pos. 4 nur so fest anziehen bis Trenngitter spielfrei anliegt. Wenn die Rändelmuttern zu fest angezogen werden, können die Seitenverkleidungen beschädigt werden!

**SICHERHEITS-HINWEIS:**

**Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!**  
**Besonders schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern!**

