




Trenngitter Masterline

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: Toyota Corolla Touring Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2019 -
Typ: E210
Fahrzeugtyp: Suzuki Swace Kombi Hybrid
Modelljahr: ab Bj. 2020 -
Typ:
Position: hinten oberhalb der Rücksitze
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: mit und ohne Panoramastiebedach

Stückliste

Pos.	Benennung	Anzahl:
1	Trenngitter	1
2	Gewindehaken M8x235mm	2
3	Rändelmutter gewölbt 20301000	2
4	Kunststoffhülse 20301003	2
5	Gummifuß 25° 20301005	2



Vormontage:

Kofferraumabdeckung entnehmen und Rücksitze umlegen.


SICHERHEITSHINWEISE:

Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten, und auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren, und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten!
Schweres Ladegut immer zusätzlich mit Spanngurten sichern.

MONTAGEANLEITUNG


Artikelnummer: 20300192
Ausgabestand: md.06/2019

Bild 1




Kunststoffhülse (Pos. 4) in das Trenngitter (Pos. 1) und Gummifuß 25° (Pos. 5) auf das Trenngitter (Pos.1) stecken.

Bild 2



Trenngitter (Pos. 1) von hinten aus schräg in das Fahrzeug einbringen.

Bild 3



Gewindehaken wie auf dem Bild in die Rückbankverankerung einhängen und durch das Trenngitter (Pos. 1) schieben, die Rändelmutter flach (Pos. 3) aufschrauben und festziehen.

Bild 4



Trenngitter im montierten Zustand.

ACHTUNG:

Rändelmuttern an Gewindehaken nur so fest anziehen bis Gitter spielfrei an der Verkleidung anliegt. Werden die Rändelmuttern zu fest angezogen, können die Verkleidungen beschädigt werden.