

Ersteller: Dornauf
Datum: 28.01.2024

kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Telefon 06183.91120-0
Fax 06183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

BEI VERWENDUNG EINER TRENNVORRICHTUNG

1. Um in Notfallsituationen das Risiko von Verletzungen durch umherfliegendes Gepäck zu verringern, ist die Verwendung einer Trennvorrichtung bei jeder Fahrt bei der Gepäck transportiert wird, sicherzustellen.
2. Die ordnungsgemäße Einstellung und Einbaulage einer Trennvorrichtung ist in der jeweiligen Montageanleitung nachzulesen.
3. Die Funktionsweise etwaiger Einstell- und /oder Verriegelungssysteme einer Einbaulage ist in der jeweiligen Montageanleitung nachzulesen.
4. Es wird auch bei Verwendung einer Trennvorrichtung zusätzlich empfohlen:
 - Gepäck formschlüssig zu Laden
 - Schweres Gepäck unten und leichtes Gepäck oben zu platzieren
 - Das Gepäck mit Zurrgurten und/oder einem Gepäcknetz zu sichern
5. Bei Beschädigung der Trennvorrichtung oder einem Unfall, wird empfohlen die komplette Trennvorrichtung zu tauschen.